

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA GOSPODĂRIILE CETĂȚENEȘTI ÎN SEZONUL RECE

Având în vedere ponderea mare de **incendii de la gospodăriile cetățenești** se impune ca fiecare cetățean să dovedească mai multă responsabilitate în acțiunile proprii, să-și însușească în mai bune condiții normele de prevenire a incendiilor.

Incendiile produse în gospodăriile populației s-au soldat cu pierderi de vieți omenești, răniri grave și distrugerii importante de bunuri materiale, **afectând în special persoanele în vârstă sau singure** și au avut la origine, de cele mai multe ori, neglijența umană.

Incendiile produse la gospodăriile cetățenești, se datorează în principal **exploatării cu defecțiuni și improvizații a instalațiilor și echipamentelor electrice**. Probabilitatea de izbucnire a incendiilor de la acest gen de instalații este mai mare, deoarece acestea sunt utilizate o perioadă de timp mai îndelungată, fără a fi verificate și reparate. Cea mai frecventă împrejurare este suprasolicitarea instalațiilor electrice prin racordarea concomitentă a unui număr de consumatori ce depășește puterea instalată. De asemenea, se pot produce incendii dacă se utilizează siguranțe supracalibrate.

O altă cauză o constituie **instalațiile de încălzire improvizate**, exploatare necorespunzător sau burlane și coșuri de evacuare a fumului și gazelor construite defectuos, neizolate termic față de materialele de construcție combustibile, necurățate și neverificate la timp. **Coșurile, burlanele** vor fi obligatoriu verificate, curățate și reparate premergător sezonului rece și ori de câte ori este nevoie. În podurile caselor, coșurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei, ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt material combustibile. De asemenea, coșurile de fum se vor izola față de elementele combustibile ale planșeelor prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor cu 25 cm.

Sobele folosite pentru încălzit pe timp de iarnă și cele folosite pentru preparatul hranei, trebuie să aibă coșuri pentru evacuarea fumului executate din cărămidă pe fundație proprie. La trecerea prin planșee executate din lemn sau alte materiale combustibile, pereții coșului de evacuare trebuie să aibă grosimea de minim 25 cm. Pe porțiunea din spațiul podului, coșurile vor fi tencuite și văruiți.

O problemă aparte o constituie **sobele metalice (fără acumulare de căldură)**; acestea vor fi amplasate pe un postament izolator din cărămidă. Atât sobele metalice cât și burlanele se vor amplasa la distanța de cel puțin 1 m față de pereții construiți din lemn, uși și alte elemente care se pot aprinde cu ușurință. Burlanele sobelor metalice folosite pentru încălzire, nu vor fi scoase prin planșee și acoperișuri combustibile, ci vor fi racordate în mod obligatoriu la coșuri din zidărie de cărămidă. Coșurile indiferent de construcția lor se vor curăța de zgură o dată la cel mult două luni de funcționare.

Important de reținut este ca în sobe, focul să nu fie aprins cu lichide inflamabile, sobele trebuie supravegheate pe timpul utilizării, iar jarul și cenușa să fie aruncate în gropi special amenajate. Pentru sobele care funcționează cu combustibil solid în fața ușilor de alimentare se fixează o tablă metalică cu dimensiunile de 50x70 cm pentru protejarea pardoselii combustibile. Se admite folosirea combustibilului gazos (gaz metan, G.P.L.) numai la sobe ori alte mijloace de încălzire omologate – fabricate expres pentru acest fel de combustibil. Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor precum și supraîncălzirea lor.

În ceea ce privește **exploatarea centralelor termice** amintim următoarele:

- se interzice obturarea deschiderilor de aerisire a încăperilor în care sunt montate microcentrale;
- se interzice depozitarea sau accesul persoanelor cu materiale sau substanțe inflamabile în încăperile în care sunt montate microcentrale;
- centralele termice se vor verifica periodic cel puțin o dată la 2 ani din momentul încetării garanției asigurate de furnizori.

Pentru a nu avea parte de asemenea evenimente neplăcute **recomandăm unele măsuri** pentru gospodăria dumneavoastră :

- nu folosiți instalații electrice cu defecțiuni sau improvizații; verificați periodic starea acestora ;
- nu lăsați în priză nesupravegheate : fierul de călcat, reșoul electric, radiatoarele sau alte aparate electrice de uz casnic;
- nu apelați la persoane neautorizate pentru repararea instalațiilor electrice, de gaz sau aparatelor electrocasnice ;
- nu cuplați la o singură priză electrică mai mulți consumatori de energie;
- nu lăsați copii singuri în casă în timp ce arde focul în sobă sau cu surse de foc deschis la îndemână;
- nu lăsați copii să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit (aragaz, plite, lămpi cu petrol etc.);
- nu spălați cu lichide combustibile articole textile în apropierea surselor de foc deschis sau a celor cu temperaturi ridicate ;
- nu uscați rufe sau alte materiale care se aprind ușor în apropierea surselor de căldură;
- nu faceți foc deschis în curți, grădini și lângă construcții sau furaje, pe timp de vânt, la o distanță mai mică de 50 de m față de acestea;
- nu păstrați în locuință sau în celelalte anexe gospodărești produse inflamabile ;
- nu depozitați în podurile construcțiilor materiale textile combustibile, hârtie sau furaje pentru animale;
- nu fumați în locurile unde există pericol de incendiu;
- nu aruncați la întâmplare resturi de țigări sau chibrituri aprinse ;
- verificați instalațiile de utilizare a gazelor numai cu emulsie de apă și săpun;
- nu loviți și nu răsturnați buteliile cu gaz lichefiat;
- la aprinderea aragazului verificați robinetul de gaz, aprindeți chibritul, apropiați-l de arzător și ușor dați drumul la gaz;
- folosiți numai recipiente cu gaz petrolier lichefiat omologați și nu-i amplasați la o distanță mai mică de 1 m față de sursa de foc;
- nu umblați cu surse de foc deschis (lumânări, brichete, chibrituri, lămpi,etc) în poduri, șuri, magazii, șoproane și folosiți numai lanterne cu baterii ;
- nu amenajați afumătorii în poduri, șuri, mansarde etc. ;
- curățați periodic coșurile de fum și înlăturați fisurile produse în acestea; verificați și refaceți periodic izolația termică a coșurilor și canalelor de fum față de materialele combustibile din structura podului și acoperișului;
- nu depozitați furaje (păioase) sub formă de căpițe (șire) în apropierea construcțiilor și clădirilor;
- pentru autoturismul dvs. procurați-vă un stingător cu praf și CO₂;
- nu vă creați rezerve de carburanți în magazii, beciuri, pivnițe etc;
- la părăsirea locuinței asigurați-vă că nu ați lăsat focul aprins, consumatorii electrici sub tensiune și corpuri de iluminat aprinse.

*SECRETARIATUL TEHNIC AL
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ*